
31210
COVER
91611-60818
31222B
PIN
31222C
ROLLER
95381-02012
31223A
PIN
31223B
ROLLER
31222
LEVER
94523-01000
31250
DISC
31221
PLATE
94120-40800
31221A
SPRING
31222A
BOLT
95381-02012
31223
YOKE
31223C
BOLT
FJ55
Column Shift
31238
HANGER
FJ55
Floor Shift
31238
HANGER
31238
HANGER
31240A
SPRING
31201
COVER
31240
FORK
91611-40825
31236
BALL
31232
CLIP
31231A
BEARING
31231
HUB
91611-40612
31126
BOOT
31125
PLATE

MC 0804-E


31201
COVER
31216
SPRING
90201-08567
90170-08197
90109-08081
94511-00800
90159-60139
31250
DISC
31210
COVER
90119-08134
90201-08567
90170-08197
90109-08081
94511-00800
31216
SPRING
31221
PLATE
31231A
BEARING
31231
HUB
31238
HANGER
31240A
SPRING
31232
CLIP
31126
BOOT
31240
FORK
31236
BALL
91611-40825
MC 3204-C



3-Speed Column Shift Transmission (J30)

3-Speed Floor Shift Transmission (J30)





MC 0816-E

4-Speed Transmisson (H41)





MC 0817-D

4-Speed Transmission (H41)

FJ4#,55



HJ45,BJ4#





MC 2774-C

3-Speed Column Shift Transmission (J30)







MC 0820-G

3-Speed Floor Shift Transmission (J30)




4-Speed Transmission (H41)
Refer to FIG. 33-07
91212-51032(L=32)
91212-51028(L=28)
94512-01000
91212-51050
94512-01000
Refer to FIG. 33-07
91619-61235
33131A SEAL
33111 CASE
33157 GASKET
33141 RETAINER
90119-08114
33111X GASKET
33111A PLUG
90119-12119
33131 RETAINER
33132 GASKET
33161A GASKET
33161 COVER
33104A GASKET
33104 PLUG
91611-41016 (5)
90119-10121 (1)


91611-40612
31123 COVER

MC 3080-E


4-Speed Transmission (H41)
Refer to FIG. 33-07
91611-41045(4)
91611-61022(3)
Refer to FIG. 33-07
91619-61235
33141 RETAINER
33111 CASE
33111X GASKET
33131 RETAINER
33131A SEAL
33111A PLUG
91619-61235
33157 GASKET
33104A GASKET
33104 PLUG
90119-08092
33132 GASKET
(7309-7604)
33161A GASKET
33161 COVER
91611-41016(5)
90119-10121(1)
(7309-7408)
91611-40612
31123 COVER
(7408-)
31121 COVER
MC 3980-H



※1 (—7811)
※2 (7811—)

※2 33404
SLEEVE



33403
GEAR



※1 33404
SLEEVE



90461-08002	90461-08008	90463-08432	90461-10101	90461-10893	90461-10875	90461-10432

MC 0823-1

(6903-8007)FJ4#,55




4-Speed Transmission (H41)
33311D
ROLLER
33311A
BEARING
33311C
RING
33311
SHAFT
33311B
RING
33364
SLEEVE
33391
SPRING
33368
RING
33333
GEAR, 3RD
33332A
RING
33332
GEAR, 2ND
33341
WASHER
33348A
PIN
33348
WASHER, 1ST
33321U
WASHER
33321G
NUT
33321A
BEARING
33368
RING
33391
SPRING
33321D
RING
33362
HUB
33366
KEY
33306
RING
33388
RING, 1ST
33332B
BEARING
33335C
BEARING
33381
RING, 2ND
33321
SHAFT
33321F
RING
33321F
RING
33335
GEAR, 1ST
33411C
KEY
33411C
KEY
33411H
BEARING
33411R
RING
33421
GEAR
33421A
TUBE
33411A
BEARING
33437
WASHER
33411
SHAFT
33451A
KEY
33402
GEAR
33451
SHAFT
33402A
BUSH
33402A
BUSH
33423
GEAR
33436
PLATE
33411B
SPACER
91112-50822
MC 0827-H

3-Speed Column Shift Transmisson(J30)



3-Speed Floor Shift Transmisson (J30)



4-Speed Transmission (H41)



4-Speed Transmission (H41) (H42)




33530
LEVER
33504
KNOB
33523
PIN
33523A
SPRING
33523
PIN
33522
SEAT
33518B
RING
33518A
WASHER
33518
BUSH
33513
SHAFT
33513A
SPRING
33501
SHAFT
93180-16012
94512-00600
33574
RETAINER
33505
SEAL
33572
BUSH
33535A
BUSH
33535A
BUSH
33536
SHAFT
94512-01000
33535
LEVER
94612-11000
33571
BRACKET
33574
RETAINER
33505
SEAL
33711G
BOLT
33711
LEVER

MC 3034-


94110-40800
94512-00800
33750
END
33741A
NUT
33731
ROD
33741A
NUT
33740
END
33750
END
94120-40800
33741
ROD
94512-00800
94110-40800
94512-00800
94110-40800
94110-40800
94120-40800
94512-00800
33740
END
33533
SHAFT
94512-01000
91111-41020
33538B
BUSH
33538
LINK
96451-00600
94613-10800
94512-00800
94110-40800
94110-40800
94512-00800
94110-40800
94512-00800
33743
ROD

MC 3035-B

3-Speed Transmisssion



MC 4414

4-Speed Transmission



Front Power Take-off



Front Power Take-off



MC 2877-B

For 3-Speed Transmission




Center Power Take-off
For 4-Speed Transmission
36812
FORK
36611D
PLATE
91611-40816
36805A
RING
36815
SHAFT
36805
LEVER
36805A
RING
36356
LEVER
94110-40800
94512-00800
94613-10800
94613-10800
91111-50480
36620
POWER TAKE-OFF
36812A
PLUG
36812B
GASKET
36812C
SPRING
36812D
BALL
36602A
PLUG
36602B
GASKET
36634
GASKET
94512-01000
91111-51085
36706
HUB
36725C
ROLLER
36725G
SLEEVE
36725E
SPACER
36725F
SPACER
36725
SHAFT
36620A
SEAL
36805B
BUSH
94611-11300
Refer to
FIG.36-09
36602
CASE
91611-61035
36605B
SEAL
94612-11900
95381-04035
36725B
NUT
36725A
BEARING
36626
RETAINER
36605A
SHIELD
36605
FLANGE
91611-40825
MC 2880-B

フロント パワー テークオフ
Front Power Take-off

※1 BJ4 #
※2 FJ5 #
※1 FJ4#,BJ4 #
※2 FJ45,55,HJ45



For Front Power Take-off





For Center Power Take-off





MC 2881-E

※1 Vacuum Type
※2 Direct Type
※3 Magnet Type



Vacuum Type

Magnet Type



Direct Type



MC 0843-E



	BOLT		WASHER
	3-SPEED T/M	4-SPEED T/M	
1	90101-12317	90101-12408	94512-01200
2	91619-61240	91619-61255	
3	91619-61240	91619-61228	

MC 0844-


94512-00600
93180-16016
36364
BRACKET
94612-10800
91111-50840
94612-10800
36371
BOOT
36355
LEVER
94110-40800
94512-00800
94110-40800
95381-02018
36355A
PIN
36351
ROD
94110-40800
94512-00800
36306
SHAFT
36302
LEVER
94110-40800
93180-16016
36752
END
36377A
PIN
94120-40800
36363
BRACKET
36363
BRACKET
94512-00600
36376A
PIN
94611-11600
36326B
NUT
95381-02020
36376
LEVER
36377A
PIN
36377
LEVER
36377A
PIN
95381-02020
95381-02018
36376B
PIN
36326
SUPPORT
95381-02020
95381-02020
36340
ROD
93180-16016
94512-00600
94110-40800
Vacuum Type
36340A
NUT
36751
END
94110-40800
94512-00800
94613-10800
36350A
PIN
94110-40800
94512-00800
95381-02015
94613-10800
36362
LEVER
94110-40800
36357B
SHAFT
94613-10800
91111-50840
94512-00800
94110-40800
94611-11300
94512-00800
36307
LEVER
36357A
BUSH
94120-40800
36752
END
36357
LEVER
36350
ROD
MC 0847-E


Magnet Type
36303
KNOB
36302
LEVER
36351B
PIN
94512-01000
94110-41000
90206-15081
36351D
GROMMET
36351A
SPACER
95381-02518
36327
SHAFT
94612-11001
94512-01600
94110-40800
94512-00800
94613-10800
94613-10800
91111-50840
94541-00800
95381-02518
36362
LEVER
36351
ROD
94110-41000
36339
CLEVIS
36351C
PIN
94611-11300
36307
LEVER
MC 2195-D


Direct Type
36303
KNOB
36321
LEVER
36353
ROD
36362
LEVER
94613-10800
91111-50840
94110-40800
94512-00800
94613-10800
94541-00800
94541-00800
94611-10800
94611-10800
94611-11300
95381-02015
95381-02015
36307
LEVER
36351
ROD
36323
GUIDE
95381-03025
36357
LEVER
95381-02015
36365
SHAFT
94541-00800
94611-10800
94512-01000
95381-02015
94541-00800
94611-10800
36314A
RING
36312A
BALL
36312C
PLUG
95381-02025
36312B
SPRING
36314
SHAFT
36312
FORK
36334
PIN
94512-00800
94512-01000
94110-41000
94110-40800
36335
PIN
91611-40816
36314F
PLATE
94512-00800
94110-40800
91611-40855
36343
SHOE
36341
SHAFT
96451-00600
94512-01200
36305
LEVER
36161A
PLUG
36161B
GASKET
36313A
BOLT
36313C
SPRING
36313D
BALL
36313B
GASKET
36150
GUIDE
36318
BOOT
36313
SHAFT
36313E
RING
36313G
SEAL
36315
PIN
94512-00800
36311
FORK
MC 2874-E


36410 CYLINDER
36486 TUBE
36486A GASKET
36412 COVER
36424A RING
94612-11000
94120-41000
36422 PLATE
36421 DIAPHRAGM
36422 PLATE
36424B SEAL
95381-02015
94612-10800
36486 TUBE
36486A GASKET
36410B PLUG
36410A GASKET
36410E PLUG
94512-01000
36424 ROD
90201-10014
36337B PIN
36343A SHOE
36337 LEVER
94110-40600
36414 BOLT
94512-00600
36337A PIN
36415 COVER
36416 GASKET
36410F PLUG
91611-40820
91611-40850
36317 STOPPER
36425A SPRING
36425B SPACER
36425C SEAL
36425 BOLT
36313H SHAFT
36410C PLUG
36410D GASKET
94140-40600
36311A FORK
95381-01610
MC 0849-F


Vacuum Type
36460K
VALVE KIT
(6903—7109)
36480
VALVE
36483
TUBE
36483A
SEAT
36460
VALVE
91611-40816
36480B
CLAMP
36480
VALVE
36471
KNOB
36470
WIRE
91611-40616
36480A
HOSE
90480-26113
91611-40616
36480B
CLAMP
36481A
CLAMP
36480C
UNION
91611-40816
36481
TUBE
36482
TUBE
36409
SUPPORT
36409A
HOSE
36409B
CLAMP
36409B
CLAMP
36409A
HOSE
36409B
CLAMP
94110-40800
36481A
CLAMP
94512-00800
91111-40816
MC 0860-E


Magnet Type
90480-14338
91611-40816
36483
TUBE
91611-40816
36479
BRACKET
36480
VALVE
36480B
CLAMP
36480A
HOSE
36480B
CLAMP
36481
TUBE
36480C
UNION
36481A
CLAMP
36482
TUBE
91611-40816
91611-40816
36409B
CLAMP
36481A
CLAMP
36409
SUPPORT
36409A
HOSE
91611-40816
36409B
CLAMP
36409B
CLAMP
36409A
HOSE
36409B
CLAMP
MC 2196-C

38110K
POWER TAKE-OFF AND WINCH KIT



38110L
WINCH KIT



MC 3993-A


38324B
BOLT
94512-01200
38317
SUPPORT
38324B
BOLT
94512-01200
91111-41032
94512-01000
38318
SUPPORT
38325
BRACKET
38314
MEMBER
38324
ROLLER
38326
BRACKET
38321A
NUT
38324A
SPACER
38324
ROLLER
38321
SHAFT
38321A
NUT
38302
ROLLER
94512-01000
91111-41025
94512-00800
94110-40800
38227
PLATE
38313
MEMBER
91111-40820

MC 2879-B


38340
WIRE
※1 FJ55,56
※2 FJ40,43,45,HJ45,BJ40,43
38110
WINCH
※1 91161-51225
※2 91161-51250
38143
LOCK
91111-40816
91111-51025
94512-01000
91111-40825
94512-00800
94110-41000
38333
SPACER
38335
SPACER
94512-01200
94115-41200
94110-40800
38101
CASE
38101B
PLUG
38101C
BUSH
38121
GASKET
38103A
BUSH
38101A
SEAL
38103
DRUM
38105D
BUSH
38105A
PLUG
38105
COVER
94512-00800
91111-40825
38201
LEVER
38101B
PLUG
38226A
SPRING
38225
KNOB
38225A
PIN
38201A
PIN
38201B
PIN
38226
PIN
38231
SHOE
38233
PLATE
93229-15012
38211A
KEY
38131A
KEY
38131
GEAR
38301A
BUSH
38211A
KEY
38133
SHAFT
38213
SPACER
38211
CLUTCH
38213
SPACER
38301
BRACKET
38113
RETAINER
38123
SHIM
38135C
PIN
38201B
PIN
38222
LEVER
38222A
SPRING
38135B
BEARING
38123
SHIM
38135A
SEAL
38135A
SEAL
38113
RETAINER
38135B
BEARING
91111-41020
91111-41025
38135
WORM
95381-01215
94512-01000
MC 2878-E


※194512-01000
※290206-11085
※194110-51000
※290170-11205
37140
SHAFT
37110A
BOLT
※194512-01000
※290206-11085
※194110-51000
※290170-11205
37110A
BOLT
37110
SHAFT
※194110-51000
※290170-11205
※194512-01000
※290206-11085
※194110-51000
※290170-11205
※1 (6903—7401)
※2 (7401—)
37402
BEARING
37401A
RING
37101A
PIECE
96451-00600
37402
BEARING
37401A
RING
96451-00600
37315
YOKE
96451-00600
37302
YOKE
37315
YOKE
37331
COVER
37402
BEARING
37401A
RING
96451-00600
37302
YOKE
37331
COVER
37402
BEARING
96451-00600
37401A
RING
37101A
PIECE
37101A
PIECE
37315
YOKE
96451-00600
37315
YOKE
37401
SPIDER KIT

MC 0865-


Semi Floating Axle
(—7901)
42110C
PLUG
94512-01000
FJ40,45,HJ45,BJ40
42306
HOSE
42306D
CLAMP
91611-40816
42306C
CLIP
42306A
UNION
94512-01000
41110A
BOLT
42183
GASKET
94110-41000
94512-01000
42110B
GASKET
42110A
PLUG
42109
COVER
94110-51000
94512-01000
41110A
BOLT
42181
GASKET
42110D
GASKET
42110E
PLUG
42137
COLLAR
42110
HOUSING
FJ43,BJ43
42306
HOSE
42306C
CLIP
42306D
CLAMP
FJ55
42306
HOSE
42306C
CLIP
42306D
CLAMP

MC 1888-H


41110
CARRIER
41343
PIN
94512-00800
41301A
BEARING
41361
WASHER
41315
NUT
41331
GEAR
41342
SHAFT
41341
PISTON
41351
WASHER
41222A
BOLT
(6903—7205)
41222A
BOLT
94512-01200
90179-12134
41351
WASHER
41341
PISTON
41344
SPACER
41331
GEAR
41361
WASHER
41302
CASE
41315
NUT
41201F
SHIM
41201A
BEARING
41301A
BEARING
(6903—6908)
41204B
NUT
41204A
WASHER
95381-04030
41101
CARRIER
41114
BOLT
94512-01200
94512-00800
91111-40816
41316
LOCK
41204
FLANGE
41252
DEFLECTOR
41214
SLINGER
41201E
SHIM
41204B
NUT
41201D
WASHER
41201B
BEARING
41204A
WASHER
41201C
SEAL
41201
FINAL GEAR SET
MC 0870

Semi Floating Axle



42621
CAP

42621-60010



42621-60020



42601F (FRONT)
42601R (REAR)
WHEEL

42601D
WEIGHT



42601C
NUT

42601F (FRONT)
42601R (REAR)
WBELL

42601G (FRONT)
42601S (REAR)
RING

42601D
WEIGHT



42601C
NUT

42611A
TIRE TUBE SET



MC 1880-E


43110
HOUSING
43411D
SEAL
43411
SEAL
43600A
BOLT
43611
GASKET
94110-51000
94512-01000
43110E
PLUG
94512-01000
43110C
PLUG
43110D
GASKET
43110B
GASKET
43110A
PLUG
(6903-7111)
43411A
BUSH
(6903-7111)
43411A
BUSH
FJ42
43130
HOUSING
43130A
PLUG
43130A
PLUG

MC 1889


43600
CARRIER
43601A
LOCK
91111-40816
94512-00800
(6903–6908)
43637C
NUT
95381-04030
43637B
WASHER
43601
CARRIER
43601B
BOLT
94512-01200
43640G
SEAL
43640E
BEARING
43640C
SPACER
43637B
WASHER
43637C
NUT
43640F
SLINGER
43637A
DEFLECTOR
43637
FLANGE
43640D
SHIM
(6903–7205)
43631A
BEARING
90179-12134
43640H
BOLT
43640B
SHIM
43640A
BEARING
43640H
BOLT
94512-01200
43632
NUT
43636
PISTON
43636A
WASHER
43631
CASE
43633
GEAR
43634
WASHER
43636A
WASHER
43635
SHAFT
43631A
BEARING
43636
PISTON
43633
GEAR
43634
WASHER
43632
NUT
43640
FINAL GEAR SET
94512-00800
43635A
PIN
MC 0900-i

(6903-7111) BALL JOINT TYPE



BIRFIELD TYPE



MC 0901


Free Wheel Hub
90201-08002
90101-08474
43509
COVER
43530
HUB
FJ42 (6903-7203)
43514
CAP
43422
GASKET
91111-40832
94512-00800
94512-00800
91121-70832
43510B
BEARING
43510C
BEARING
43521
NUT
43521
NUT
43421
FLANGE
43413B
RING
43514
CAP
43510A
SEAL
43510D
WASHER
43523
WASHER
43422
GASKET
43421A
PIN
Refer to
FIG.41-03
Refer to
FIG.41-03
43501
DRUM
43511
HUB
42611B
BOLT
42444
GASKET
43501A
PIECE
43501B
BOLT
Refer to
FIG.41-03
43510 (RH)
43520 (LH)
HUB & BRAKE DRUM
Refer to
FIG. 41-03
Refer to
FIG. 41-03


95381-03020
31301A
SPRING
31301C
BUSH
31301F
BOLT
31453A
PIN
31324
SHAFT
94512-01000
31324A
COLLAR
31301C
BUSH
94120-40800
31301B
CUSHION
(6903-7504) Wagon (7608-)
31453A
PIN
95381-03020
31301
PEDAL
31321
PAD
MC 2865-D

FJ55 (6903-7501)



FJ55 (7501-)



BJ4 ± (7402-7501)



BJ4 ± (7501-)



MC 3206-B


(6903–7007)
31410
CYLINDER
94512-00800
31410A
BOLT
31425
CAP
31424
CAP
31402
RESERVOIR SET
31426
FLOAT
31425
CAP
31426
FLOAT
31402
RESERVOIR SET
31431
BOLT
31432
WASHER
31412
CAP
31412A
GASKET
31410H
UNION
31410G
GASKET
31410G
GASKET
31454
BOOT
31451
ROD
31410F
BOLT
31453
CLEVIS
94120-41000
31410K
CYLINDER KIT

MC 0813-G


31410
CYLINDER
31410A
BOLT
31425
CAP
31426
FLOAT
31431
BOLT
31432
WASHER
31402
RESEVOIR SET
31454
BOOT
31453
CLEVIS
31451
ROD
94120-41000
31410K
CYLINDER KIT
MC 3476-B


HJ45 (7204-7510)
31479
SUPPORT
31470
CYLINDER
31470R
GASKET
31470R
GASKET
31470Q
BOLT
31470P
UNION
(-7711)
94512-01000
31470A
BOLT
31470A
BOLT
31477
PLUG
31476
BOOT
31473
ROD
31475
NUT
31478
CAP
94120-41000

31470K
CYLINDER KIT

MCL 649


31470
CYLINDER
(7408—7711)
31470A
BOLT
94512-01000
31470A
BOLT
31476
BOOT
31473
ROD
94120-41000
31477
PLUG
31475
NUT
31478
CAP
31470K
CYLINDER KIT


45281
HOUSING
45201A
BEARING
45257
LOCK
94110-40600
94521-00600
94110-40800
94511-00800
94612-10800
45807
BRACKET
94512-00800
45205
TUBE
94110-40800
45807C
GROMMET
91111-40836
45272
CLAMP
45807
BRACKET
45255
PLATE
45215
COLLAR
45253
COVER
91111-50850
91111-40825
45201G
SPRING
91111-40840
45201B
RING
94511-00600
91111-40620
94613-10600
45254
SHIELD
94512-00800
45201
SHAFT
45201A
BEARING
94110-40800
45201J
WASHER
45255C
RING
90170-22109
RHD..TANDEM (7109—7209)
45807
BRACKET
45807
BRACKET
91651-60820
91651-61030
MC 0916-F


※1 (7209—7605)
※2 (7605—7701)
※3 (7701—)
※4 (7209—7701)
45281
HOUSING
※1 93319-14012
※2 93610-15014
※3 90164-50048
※4 93319-14012
※3 93319-15012
45275
BRACKET
93319-15010
45269
RETAINER
45201A
BEARING
RHD..SINGLE (7209—7608)
LHD (7209—7709)
45807
BRACKET
45807
BRACKET
45807C
GROMMET
91651-60825
91611-60616
45807
BRACKET
45807C
GROMMET
45205
TUBE
91111-50850
45255
PLATE
45807
BRACKET
94613-10600
91666-40620
45201A
BEARING
91651-60820
45272
CLAMP
91651-61030
45292
SEAL
94512-00800
94110-40800
45201B
RING
45255C
RING
91611-60820
45253
COVER
45254
SHIELD
94110-40800
(—7901)
(—7902)
45201
SHAFT
45281
HOUSING
45281
HOUSING
MC 2198-K


45312
BRACKET
45310
HOUSING
45221
SHAFT
91611-61032
94512-01000
91112-71032
45321
COVER
45322
GASKET
91611-60822
45351K
ROLLER KIT
45240A
BEARING
45240
WORM
45240D
SHIM
45372
PLUG
45240A
BEARING
45240B
SEAL
94511-02200
45352
WASHER
45331
COVER
90999-70033
45351A
NUT
45301A
BUSH
45301
HOUSING
45351D
SHIM
45351
SHAFT
90170-12161
45357
SCREW
45332
GASKET
91611-60822
45301B
SEAL
45401
ARM
94711-90800
94512-00800
45231K
SPIDER KIT
91111-50822
91111-40612
94511-00600
45248
PLATE
45231C
BEARING
91111-40612
94511-00800
45248
PLATE
45231C
BEARING
45219
YOKE
45231D
RING
45244
YOKE
45216
SHAFT
94512-01000
91121-51032
45231D
RING
45222
COVER
94512-00600
94110-40600
45244A
BOLT

MC 0917-F


94511-02200
45351A
NUT
90116-10101
94110-51000
45401
ARM
94512-01000
45221
SHAFT
45310
HOUSING
45312
BRACKET
91611-61032
91112-71032
94512-01000
91121-51032
45231K
SPIDER KIT
45231D
RING
94512-01000
94512-00600
45231C
BEARING
94110-40600
45244
YOKE
45248
PLATE
45216
SHAFT
45222
COVER
94511-00600
91111-40812
45219
YOKE
96451-00600
45244A
BOLT
94110-40600
94512-00600
91611-61022
45372
PLUG
45323
SHIM
45240A
BEARING
45240
WORM
45240A
BEARING
45321
COVER
45301B
SEAL
45351
SHAFT
45357
SCREW
45352
WASHER
45240B
SEAL
45244
YOKE
45231C
BEARING
45231D
RING
91611-60822
90170-12161
45301H
BUSH
45301A
BUSH
45301
HOUSING
45332
GASKET
45331
COVER
MC 1894-E


For New South Wales
44310
PUMP
44310
PUMP
94512-01000
44329
BOLT
44329A
RING
44341
PLATE
44302
HOUSING
44302B
RING
44305
CAP
44311
PULLEY
44302A
SEAL
91611-60610
94511-01200
44391
PLATE
44362
RESEROIR
90201-12022
90170-12011
44362A
RING
44344
SEAT
44345A
SPRING
44302B
RING
44303
SHAFT
44311A
KEY
44345
SLIPPER
44325
RING
44342
PLATE
44304
HOUSING
44310K
GASKET KIT
44338
UNION
44302D
RING
44330A
SPRING
44343A
RING
44346
PLATE
93219-13005
94511-00300
44330C
RING
44343
SEAT
44330
VALVE
44302D
RING
44338B
SEAT
MC 8071-D


44402E
CLAMP
44446
STRUT
91651-61022(2)
44443
BRACKET
44402B
HOSE
91611-61025
90201-10275
91651-60820(2)
91112-51030(3)
94512-01000(3)
44402
COOLER
91651-40814(2)
44310A
BELT
90540-18002
44416
TUBE
44411
HOSE
44402A
HOSE
44402C
CLAMP
MC 6352-A


45102
WHEEL
45129
BUTTON
45131
BUTTON
45112
PAD
45201C
WASHER
45201P
NUT
45189
BUTTON
94511-00400
93219-14006
45131A
COVER
45146
SPRING
45207
RING
93510-13010
94511-00300
94511-00300
93510-13010
90150-30019
MC 0920-J


45112
PAD
45201C
WASHER
45201P
NUT
45102
WHEEL
(6911–7212)
45207
RING
45129
BUTTON
45131A
COVER
93319-14006
45146
SPRING
45136A
CORD
45131A
COVER
45131
BUTTON
45146
SPRING
45207
RING
45146
SPRING
45131A
COVER
93510-13010
45189
BUTTON
93510-13010
90159-3021
94511-00300
93510-13010

MC 3995-C


45440D
RING
95381-03025
96459-00609
45479
SEAL
45440B
NUT
45440D
RING
45479
SEAL
45440
LINK
45460
ROD
45440B
NUT
95381-03028
45450
ROD
95381-03025
45046A
NUT
45046C
SEAL
45046B
RING
45046
END
96459-00609
45466
CLAMP
45047
END
91111-51045
45466
CLAMP
95381-03025
45046A
NUT
45046C
SEAL
45046B
RING
45461
ROD
94512-01000
96459-00609
94110-41000
45044
END
95381-03028
45044A
NUT
45044C
SEAL
45044B
RING
96459-00609
91111-41040
45450D
CLAMP
94512-01000
94110-41000
45045
END
45450D
CLAMP
45451
ROD
95381-03025
96459-00609
45044A
NUT
45044C
SEAL
45044B
RING
MC 0927-E


46311A
SPRING
46132
BRACKET
46311
PAWL
46311D
WASHER
46116
GUIDE
46311B
PIN
46115
WASHER
46117
SLEEVE
46110E
SPRING
46114
PIN
46131
BRACKET
94512-00800
91111-40825
46301
LEVER
46110
HANDLE
※1 (—7801)
※2 (7801—)
46301A
SPRING
46358
HANGER
94512-00600
91111-40616
46331A
PIN
46131
BRACKET
46339A
PIN
95381-01215
90170-08052
94120-40800
46331
ROD
95381-02520
95381-02525
46331B
TURNBUCKLE
91111-41040
46339
ROD
※1 95381-01615
※2 95381-02520
46110C
PIN
94110-40600
94512-00600
93180-16016
46331C
BOOT
46332B
SPACER
46332
LEVER
94512-01000
46420C
PIN
94110-41000
95381-01215
46550D
WASHER
46550C
WASHER
46410
CABLE
MC 0935 C


46520
PLATE
94511-01400
94110-41400
94115-41400
(ISO)
46551
PIN
46527
GUIDE
46550
WASHER
46550A
SPRING
46550
SHOE
46611
LEVER
46555
SPRING
46556
PIN
46550
SHOE
46506
ADJUSTER
46577
COVER
90101-08063 (L=20)
90101-08064 (L=13)
46550E
SPRING
94512-00800
(-7808)
46550D
WASHER
46550C
WASHER
46550B
PIN
46612
STRUT
46612A
PIN
46550C
WASHER
46611
LEVER
46550D
WASHER
46501A
BOLT
46501
DRUM
MC 0936


For Tandem Master Cylinder
47123
BRACKET
For Single Master Cylinder
94611-10800
94512-00800
91111-40818
47123
BRACKET
94512-01000
47124
SHAFT
47101B
BUSH
47101B
BUSH
47124A
COLLAR
47131
CUSHION
95381-03020
47101A
SPRING
47264A
PIN
47101
PEDAL
47121
PAD
(6903-7504)
47264A
PIN
95381-03020

MC 0942-E


(6903-7303)
47202A
FLOAT
47210
CYLINDER
47230
CAP
47299
STRAINER
47202
RESERVOIR SET
47231
BOLT
47232
WASHER
47210A
BOLT
94512-00800
47214
PLUG
47214A
GASKET
47285
GASKET
47282
SEAT
47280
VALVE
47265
BOOT
47261
ROD
94120-41000
47264
CLEVIS
47210K
CYLINDER KIT
MC 0947-G


47210
CYLINDER
94512-00800
47210A
BOLT
47230
CAP
47299
STRAINER
47202
RESERVOIR SET
47231
BOLT
47232
WASHER
47264
CLEVIS
47261
ROD
94120-41000
47280
VALVE
47265
BOOT


47210K
CYLINDER KIT


47210
CYLINDER
47264
CLEVIS
94120-41000
94531-00800
94110-40800
47230
CAP
47230R
CAP
47202A
FLOAT
47202
RESERVOIR SET
47205A
FLOAT
47205
RESERVOIR SET
47231
BOLT
47232
WASHER
47231
BOLT
47232
WASHER
47210T
BOLT
47210J
GASKET
47280A
SPRING
47280
VALVE
47218A
GASKET
47218
PLUG
47290A
SPRING
47290
VALVE
47219A
GASKET
47219
PLUG
Refer to
FIG.84-0
Refer to
FIG.84-01
47210K
CYLINDER KIT
MC 3039-B


47210
CYLINDER
47264
CLEVIS
94120-41000
94531-00800
94110-40800
47230R
CAP
47299R
STRAINER
47231
BOLT
47205
RESERVOIR SET
47232
WASHER
47230
CAP
47299
STRAINER
47231
BOLT
47202
RESERVOIR SET
47232
WASHER
47210J
GASKET
47210T
BOLT
47290A
SPRING
47280A
SPRING
47290
VALVE
47219A
GASKET
47280
VALVE
47218A
GASKET
47218
PLUG
47219
PLUG
Refer to
FIG.84-01
Refer to
FIG.84-01
47210K
CYLINDER KIT

MC 1299-G


For Front Drum Brake
47210
CYLINDER
47275
GASKET
47264
CLEVIS
94120-41000
90179-08146
47210K
CYLINDER KIT
47230
CAP
47299
STRAINER
47231
BOLT
47202
RESERVOIR SET
47202T
RING
47230R
CAP
47299R
STRAINER
47231
BOLT
47205
RESERVOIR SET
47205T
RING
※1 47210Q
CAP
※1 47210P
PLUG
※1 47210Q ※1
CAP
47210P ※1
PLUG
※1 (7501-7505)
47290A
SPRING
47290
VALVE
47219A
GASKET
47219
PLUG
47280A
SPRING
47210J
GASKET
47210T
BOLT
47280
VALVE
47218A
GASKET
47218
PLUG
Refer to
FIG. 84-01
Refer to
FIG. 84-01
47265
BOOT

MC 3466-


91111-41022
94512-01000
94512-00800
94110-40800
44731
BRACKET
44610
BOOSTER
44610F
GASKET
44610C
UNION
44610F
GASKET
44610E
BOLT
91111-41022
94512-01000
44732
BRACKET
44610F
GASKET
44610C
UNION
44610F
GASKET
44610E
BOLT


44610K
BOOSTER KIT

MC 1371-C


44621D
UNION
44622
GASKET
44604
DIAPHRAGM
44621G
COVER
44621S
SCREEN
44621P
RETAINER
44621H
RING
44682A
SPRING
44625
RING
44658
CYLINDER
44628
GASKET
44658E
WASHER
44627B
RING
44621Q
CLAMP
93210-14006
44621H
RING
44621J
ELEMENT
44616-55010
94511-00400
44621
BODY
44682
VALVE
44604A
SPRING
44658C
WASHER
44658A
PISTON
44658B
CUP
44621A
PLUG
44073E
WASHER
44627A
CUP
44621B
CAP
44610D
PLUG
44672
GASKET
44627
TUBE
44073D
SEAL
44627C
NUT
44073D
SEAL
44073A
CUP
44073
PISTON
44073C
RING
44667
RETAINER
44656
GASKET
44621B
CAP
44621A
PLUG
44618
SEAL
44641A
SPRING
44673
WASHER
44608
ROD
44608B
PIN
44071
BODY
44608A
SEAL
44603A
BALL
44730
VALVE
44607B
RING
44607A
RING
44675
HOSE
44646B
WICK
44646A
RING
44645A
RETAINER
44637
NUT
44615
COVER
44673
WASHER
44681
PLUG
44641C
PLATE
44646
GASKET
44641D
PLATE
44608C
SEAL
44654A
NUT
94511-00800
44654
BOLT
MC 3086-A


44610
BOOSTER
44730
VALVE
44696
GROMMET
93319-14010
44662A
RETAINER
44662C
PLATE
44642
PISTON
44608
ROD
44629
RING
44657A
RING
44662
RETAINER
44662B
LEVER
44626
RETAINER
94110-70600
44697A
NUT
94531-00600
44601
BAND
44697
SCREW
44643
RETAINER
44647
RING
44669
RING
Minor Kit
44610K
BOOSTER KIT
Major Kit
44610K
BOOSTER KIT


44610
BOOSTER
44758
BRACKET
90179-08146
44730
VALVE
44696
GROMMET
44657A
RING
44657B
WASHER
44662
RETAINER
44662C
PLATE
44629
RING
44662B
LEVER
44608
ROD
44626
RETAINER
93319-14008
44683
CONNECTOR
44683A
LOCK
44642
PISTON
44643
RETAINER
44610K
BOOSTER KIT
MC 3482-D

FJ55..RHD (6903-7109) FJ55..LHD (6903-7101)



RHD (7109-7501)



RHD (7501-)



RHD, EUROPE SPEC (7501-7509) ARL (7610-)



LHD (7101-7501)



LHD (7501-)











MC 3103 C


47410L
SHOE KIT
04905
47510G
BOLT
47510F
GASKET
47510F
GASKET
47553 (RH)
47554 (LH)
BOLT
47551 (RH)
47552 (LH)
NUT
47510E
47548
47547
47510C
SPRING
94511-00500
47533
SEAT
90154-50010
93249-15006
(ISO)
47555
47531
PISTON
47510 (RH)
47530 (LH)
CYLINDER
94512-00800
91111-50816
91111-50816
94512-00800
47520 (RH)
47540 (LH)
CYLINDER
47041 (RH)
47042 (LH)
PLATE
47548
CAP
47547
PLUG
47531
PISTON
47510G
BOLT
47510F
GASKET
47533
SEAT
47510C
SPRING
94511-00500
47510E
UNION
47510F
GASKET
90154-50010
93249-15006
(ISO)
47556
SPRING
47551 (RH)
47552 (LH)
NUT
47553 (RH)
47554 (LH)
BOLT
47419
PLUG
47491
47551
LINING
47410E
SPRING
47410D
SPRING
94512-00800
47652
47041C
BOLT

MC L651


47553 (RH)
47554 (LH)
47551 (RH)
47552 (LH)
47548
47547
90467-39155
93249-15006
47510C
47533
47555
47531
94511-00500
90467-39155


90467-39155
47531
47548
47533
47510C
93249-15006
47547
94511-00500
90467-39155
47555
47551 (RH)
47552 (LH)
47553 (RH)
47554 (LH)


47410L


04905


47520 (RH)
47540 (LH)
47510 (RH)
47530 (LH)
94512-00800
91111-50816
91111-50816
94512-00800
47041 (RH)
47042 (LH)
47419
47491
47447
94512-00800
47651
47410E
47410D
47410C
47041C
47652

MC L652


47430L


04906


94512-01000
47043C
94110-51000
47419R
47496
47457
47430C
47430D
47430E
47560 (RH)
47580 (LH)
94512-00800
91111-50816
91111-50816
94512-00800
47550 (RH)
47570 (LH)


47475 (RH)
47476 (LH)
47473 (RH)
47474 (LH)
※1
90467-39155
47547R
47537
47556
47548R
47550C
※1
93249-15006
90149-50001
※2
94511-00500
47537
47536
※1 90467-39155


90467-39155 ※1
47536
47537
47550C
94511-00500
47550A
93249-15006 ※1
90149-50001 ※2
47537
※1
90467-39155
47473 (RH)
47474 (LH)
47475 (RH)
47476 (LH)


(6903-7001)
47313A
HOSE
2
47313
TUBE
(6903-7001)
47314
TUBE
2
47313A
HOSE
47332
TUBE
3
47313
TUBE
47331
TUBE
47313A
HOSE
2
13
4
47317
TUBE
47314
TUBE
1
47311
TUBE
5
2
47313A
HOSE
4
47334
TUBE
47333
TUBE
3
47335
TUBE
47318
TUBE
9
47316
TUBE
7
4
4
4
47316A
HOSE
10
11
47319
TUBE
12
8
47336
TUBE
MC 3093-A


(6903-7001)
47313A
HOSE
2
47313
TUBE
3
47331
TUBE
47332
TUBE
13
47313A
HOSE
47313
TUBE
2
47311
TUBE
47312
TUBE
4
47317
TUBE
5
47314
TUBE
1
2
47313A
HOSE
4
3
47333
TUBE
47334
TUBE
(6903-7001)
47314
TUBE
2
47313A
HOSE
47335
TUBE
47318
TUBE
47316
TUBE
7
47316A
HOSE
10
47319
TUBE
11
4
4
4
9
8
12
47336
TUBE
MC 4484


① RHD..L/Booster
47311A
WAY,4
91616-40616
① LHD or RHD..W/Booster
47311A
WAY,3
91616-40616
(6903-7001) ②
47351 (RH)
47352 (LH)
BRACKET
94110-40800
94512-00800
91111-40820
90468-08001
(7001-7109) ②
96990-10080
96160-01200
③
47332A (RH)
47334A (LH)
WAY
90430-10027
※ 94512-00600
94512-00800
※ 93180-16012
91111-40812
※ (6903-6912)
④
91616-40616
90462-10021
⑤
93180-16014
90462-10021
94512-00600
94110-40600
⑥
90462-10021
⑦
91616-40816
90462-10021
⑧
90462-10177
91616-40616
⑨
※90468-08001
96990-10060
47353
BRACKET
91656-40816
※ (6903-6905)
⑩
47318A
WAY
90430-10027
⑪
90461-04216
⑫
90461-04108
⑬ LHD or RHD..W/Booster
47317A
WAY
91616-40616

MC 3094-A


47315
TUBE
47332
TUBE
96990-10060
47331
TUBE
47311
TUBE
47313A
HOSE
47313
TUBE
96990-10060
47311G
HOSE
96990-10060
90430-10027
90430-10027
47314
TUBE
47313A
HOSE
47334
TUBE
47333
TUBE
47335
TUBE
47318
TUBE
96990-10060
47316
TUBE
47316A
HOSE
90430-10027
47319
TUBE
47336
TUBE
90461-10575
90461-10574
91111-41036
94512-01000
47311A
WAY
94110-41000
94512-00800
47332A (RH)
47334A (LH)
WAY
91111-40812
94110-40800
47354
BRACKET
94612-10800
91611-40820
91611-40816
47315A
WAY
90462-10021
91616-40616
91611-40816
47353
BRACKET
47318A
90461-04216

MC 3760


LHD
For Single Master Cylinder
47315 TUBE
47311 TUBE
47312 TUBE
47311 TUBE
47331 TUBE
47332 TUBE
47315 TUBE
47317 TUBE
47312 TUBE
47313A HOSE
47329 TUBE
47311G HOSE
47313 TUBE
47313A HOSE
47314 TUBE
47333 TUBE
47334 TUBE
47335 TUBE
47318 TUBE
47316 TUBE
47316A HOSE
47319 TUBE
47336 TUBE
MC 3101-A


LHD
47315
TUBE
47311
TUBE
47317
TUBE
47332
TUBE
47313A
HOSE
47315
TUBE
47317
TUBE
47311
TUBE
47331
TUBE
47329
TUBE
47311G
HOSE
47313
TUBE
47313A
HOSE
47314
TUBE
47333
TUBE
47334
TUBE
47335
TUBE
47318
TUBE
47316
TUBE
47316A
HOSE
47319
TUBE
47336
TUBE
MC 3491-A


① TANDEM
47311A
WAY
91616-40816
① RHD..SINGLE
47311A
WAY
① LHD..SINGLE
47311A
WAY
RHD ②
90462-12103
91611-40816
LHD ②
91611-40816
90462-12182
③
91611-40816
47311E
WAY
④
47317A
WAY
91616-40816
⑤
96990-10060
91656-40820
47354
BRACKET
⑥
91111-41036
90430-10027
47311C
WAY
94512-01000
94110-41000
⑦
96990-10060
⑧
90430-10027
47332A (RH)
47334A (LH)
WAY
91611-40616
⑨
90461-10574
90461-10575
⑩
90462-12181
91611-40816
⑪
91616-40816
47315A
WAY
⑫
91616-40816
90462-10021
⑬
47353
BRACKET
91656-40816
96990-10060
⑭
47318A
WAY
90430-10027
⑮
90461-04216
⑯
90480-08343

MC 3102-A


90170-11059
94512-01100
45611H
DOWEL
43233
SHIM
43233
SHIM
91651-40612
43211A
BOLT
45611F
BEARING
43211D
PLUG
43431
SPINDLE
43511A
SEAL
43402
RETAINER
43413A
BUSH
43211 (RH)
43212 (LH)
KNUCKLE
43435
GASKET
43436
GASKET
45611F
BEARING
43211A
BOLT
43204
SEAL
43233
SHIM
43233
SHIM
43232
CAP
43211H
BOLT
94115-41200 (ISO)
94110-41200
45611H
DOWEL
94512-01100
90170-11059
43204K
GASKET KIT

MC 0902-G


48501 (RH)
48502 (LH)
BRACKET
48414 (RH)
48415 (LH)
BRACKET
48411 (RH)
48412 (LH)
BRACKET
94110-41000
94120-41000
48510C
RETAINER
48510A
CUSHION
48510B
RETAINER
48510A
CUSHION
48510C
RETAINER
48510 (RH)
48520 (LH)
ABSORBER
(6903--7710)
95381-03025
94141-41200
94146-41200 (ISO)
48510E
WASHER
48510D
WASHER
94115-41200
94531-01200
48510A
CUSHION
48510A
CUSHION
48110K
SHACKLE KIT
94110-41400
94512-01400
94611-11400
48110A
BUSH
48110A
BUSH
48110L
PIN KIT
94110-41400
94611-11400
48110B
BUSH
91611-40820
94512-01400
48110B
BUSH
48331
BUMPER
91616-40820
48475
PLATE
※1 (6903-7208)
※2 (7208-)
48505A
BOLT
※1 94512-01300
※2 94512-01400
48505 (RH)
48506 (LH)
SEAT
※1 90170-13028
※2 90170-14187
MC 2637-D


FJ4#, HJ45, BJ4# (6903–
FJ55 (6903–7709)
48110 (RH)
48120 (LH)
SPRING
48147
BOLT
48111
LEAF
48112
LEAF
48141
CLIP
48113
LEAF
90999-90206
48114
LEAF
48116
LEAF
48115
LEAF
48142
CLIP
48117
LEAF
90999-90206
94110-40800
FJ55 (7709–7901)
48110 (RH)
48120 (LH)
SPRING
48147
BOLT
48111
LEAF
48112
LEAF
48141
CLIP
48113
LEAF
90999-90206
48114
LEAF
48115
LEAF
48117
LEAF
48116
LEAF
48142
CLIP
48118
LEAF
90999-90206
94110-40800
FJ55 (7901–)
48110 (RH)
48120 (LH)
SPRING
48147
BOLT
48111
LEAF
48112
LEAF
48141
CLIP
48113
LEAF
95111-00814
48114
LEAF
48115
LEAF
48142
CLIP
48116
LEAF
95111-00812
94110-41000


48401 (RH)
48402 (LH)
HANGER
48306
BUMPER
91611-40820
48404 (RH)
48405 (LH)
HANGER
48210K
SHACKLE KIT
48210L
PIN KIT
94110-41400
48210B
BUSH
91616-40820
94512-01200
48210B
BUSH
94110-41400
48210A
BUSH
94512-01200
48210G
BUSH
48475R
PLATE
※1 (6903—7208)
※2 (7208—)
48046A
BOLT
48046 (RH)
48047 (LH)
SEAT
※1 94512-01300
※2 94512-01400
※1 90170-13028
※2 90170-14187
48532
PIN
48530 (RH)
48540 (LH)
ABSORBER
94531-01200
48530A
BUSH
48530A
BUSH
48530C
WASHER
48530B
WASHER
94115-41200
48530A
BUSH
94115-41200
48530D
WASHER
94531-01200
48530A
BUSH
48530E
WASHER
(—7710)
94146-41200
95381-03025
95381-03025
94146-41200

MC 2643-E


48210 (RH)
48220 (LH)
SPRING
48211
LEAF
48210C
BUSH
48247
BOLT
48212
LEAF
48213
LEAF
48241
CLIP
48214
LEAF
※3 95111-00815
※4 95111-00816
48215
LEAF
48216
LEAF
48242
CLIP
48217
LEAF
48218
LEAF
※1 90999-90204
※2 90999-90206
※4 95111-00814
94110-41000
※1 (6903—7509)
※2 (7509—7901)
※3 (6903—7901)
※4 (7901—)
Light Weight (6903—7608) FJ55
(7608—7709) FJ55. —ARL
48210 (RH)
48220 (LH)
SPRING
48211
LEAF
48210C
BUSH
48247
BOLT
48212
LEAF
48241
CLIP
48213
LEAF
※5 90999-90204
※6 90999-90206
48214
LEAF
48215
LEAF
48242
CLIP
48216
LEAF
48217
LEAF
※5 90999-90204
※6 90999-90206
48218
LEAF
※5 (6903—7509)
※6 (7509—7709)
94110-41000
MC 2644 D


48812A
BOLT
48819
PIECE
48812B
BUSH
48812
BAR
91111-40816
48824R
BRACKET
48815R
BUSH
48823R
COVER
94512-00800
94110-40800
48824R
BRACKET
48815R
BUSH
48823R
COVER
94141-41000
95381-02025
48802
LINK
95381-02025
94141-41000
48812B
BUSH
48819
PIECE
48812A
BOLT
95381-02025
94141-41000
48812B
BUSH
48819
PIECE
48812A
BOLT
48802
LINK
95381-02025
94141-41000
48812B
BUSH
48819
PIECE
48812A
BOLT
MC 0899-C